

OBJAŚNIENIA SYMBOLI – INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

- IT 1-NR PDM — Punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej GPD-n – główny punkt dystrybucyjny budynku,
- Skrzynki telekomunikacyjne wyposażone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- IT NR PDM — Gniazdo logiczne 1xRJ45 montowane na ścianie w puszkach elektrycznych z ramką. Oznaczenie: IT–gniazdo kat. RJ45 UTP kat.5e, NR PDM–nr pomieszczenia w mieszkaniu.
- RTV/SAT NR PDM — Gniazda RTV końcowe montowane na ścianie w puszkach elektrycznych z ramką. Oznaczenie: RTV/SAT–gniazdo radio-tv naziemno-tv satelitarnej, SAT–gniazdo tv satelitarnej; NR PDM.–nr pomieszczenia (pokoju dziennego) w mieszkaniu.
- D NR MIESZK. — Słuchawka domofonowa – unifon. Oznaczenie: NR MIESZK.–nr mieszkania.
- PD NR KL. — Panel wejściowy klatkowy int. domofonowej. Oznaczenie: NR KL – nr obsługiwanej klatki.

UWAGI DOT. MONTAŻU – OKABLOWANIE NISKOPRĄDOWE

1. Należy używać tylko sprzętu pochodzącego od Producenta wyspecyfikowanego w projekcie, do którego producent oferuje pełną obsługę techniczną (dokumentacja, pomiary, doradztwo instalacyjne, gwarancja), system okablowania musi być spójny i zgodny z normami.
2. W przypadku przecięcia trasy linii teleinformatycznych z przewodami elektrycznymi, wolno to zrobić tylko pod kątem 90 stopni.
3. Nie wolno przekroczyć minimalnej wartości promienia gięcia przewodów.
4. Nie wolno przekroczyć dopuszczalnej wartości naciągu kabla. Przekroczenie dopuszczalnego naciągu kabla może spowodować zmianę położenia względem siebie żył, efektem czego będzie zwiększenie się przesłuchów międzyszyparowych.
5. Nie wolno dopuścić do powstania pętli, skręcenia oraz do powstania uszkodzeń izolacji podczas układania kabla (spowoduje to obniżenie kategorii toru transmisji).
6. Należy unikać styku kabla z ostrymi krawędziami.
7. Do rozwijania szpuli z kablem należy zastosować podstawę do szpul.
8. Do zaciskania wiązek kabli zabronione jest używanie opasek plastikowych. Należy stosować opaski na rzepy.
9. Wszystkie przewody od szachtu do miejsc docelowych układać w rurkach RKSG zgodnie z trasami na rysunku. Rurki w części korytarza układać w posadzce w warstwie steropianu.
10. Ułożone przewody i kable w trasach kablowych, przy wejściach i wyjściach z puszek punktów dystrybucyjnych, rozdzielni domofonowych, multiswitchy oraz odgałęźników należy oznaczyć w czytelny sposób. Zaleca się aby etykieta zawierała odwołanie do numeru mieszkania.
11. Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z opisem technicznym. Wszelkie niejasności przekazać Projektantowi do wiadomości Inwestora.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT'
UL.RÓŻANA 10 , 53-226 WROCŁAW
PRACOWNIA:UL.KOŚCIUSZKI 76a , 50-442 WROCŁAW
TEL./071/ 372 - 53 - 87 , FAX/071/ 342 - 38 - 95
EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL
WWW.ARC-HIT.PL

DATA:	07.2017	NUMER:	15	SKALA:	1:100

TEMAT:	BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH Z GARAŻAMI WBUDOWANYMI WRAZ Z ISNTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI,DOJŚCIAMI , DROGAMI,PARKINGAMI,SIECIĄ WODOCIĄGOWA,KANALIZCJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI,KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ OŚWIETLENIA TERENU ; JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL.WITCZAKA , DZ. NR 928/41 , 986/41
INWESTOR:	JASTRZĘBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DASZEK" UL. 1 MAJA 15 , 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
RYSUNEK:	INSTALACJE TELETECHNICZNE - 2 PIĘTRO

	Imie i nazwisko	nr uprawnien	podpis
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Zawadzki	173/DOŚ/13	
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Zawadzki	17/97	